

FR : DIABLE PLIABLE POUR ESCALIER. EN : FOLDING STAIR CLIMBING TROLLEY
DE : KLAPPBARER TREPPENSTEIGER. ES : CARRO PLEGABLE PARA ESCALERAS
IT : CARRELLO PIEGHEVOLE PER SCALE

FR : DÉPLIAGE. EN : UNFOLDING. DE : AUSKLAPPEN. ES : DESPLEGADO. IT : APERTURA

1

FR : OUVRIR LA PLATEFORME

Déployez la plateforme en la tirant vers l'avant.

EN : OPEN THE PLATFORM

Extend the platform by pulling it forward.

DE : PLATTFORM ÖFFNEN


Ziehen Sie die Plattform nach vorne, um sie auszuklappen.

ES : ABRIR LA PLATAFORMA

Despliegue la plataforma tirándola hacia adelante.

IT : APRIRE LA PIATTAFORMA

Estendere la piattaforma tirandola in avanti.



2

FR : AJUSTER LES POIGNÉES

Saisissez la poignée supérieure et la poignée intermédiaire, puis ajustez la hauteur en tirant ou en appuyant selon vos besoins. (Hauteurs disponibles : 90 cm et 100 cm)

EN : ADJUST THE HANDLES

Grasp the upper and middle handles, then adjust the height by pulling or pressing as needed. (Available heights: 90 cm and 100 cm)

DE : GRIFFE EINSTELLEN


Greifen Sie den oberen und mittleren Griff und stellen Sie die Höhe durch Ziehen oder Drücken nach Bedarf ein. (Verfügbare Höhen: 90 cm und 100 cm)

ES : AJUSTAR LAS ASAS

Agarre las asas superior e intermedia y ajuste la altura tirando o presionando según sea necesario. (Alturas disponibles: 90 cm y 100 cm)

IT : REGOLARE LE MANIGLIE

Afferrate la maniglia superiore e quella intermedia, quindi regolate l'altezza tirando o premendo secondo le necessità. (Altezze disponibili: 90 cm e 100 cm)



FR : PLIAGE. EN : FOLDING. DE : ZUSAMMENKLAPPEN. ES : PLEGADO. IT : CHIUSURA

1

FR : REPLIER LES POIGNÉES

Saisissez la poignée supérieure et la poignée intermédiaire, puis abaissez la poignée pour les replier et les maintenir solidement en position.

EN : FOLD THE HANDLES

Grasp the upper and middle handles, then lower the handle to fold them and lock them securely in place.

DE : GRIFFE EINKLAPPEN


Greifen Sie den oberen und mittleren Griff und senken Sie den Griff ab, um sie einzuklappen und sicher zu fixieren.

ES : REPLEGAR LAS ASAS

Agarre las asas superior e intermedia y baje la asa para plegarlas y fijarlas de forma segura.

IT : RIPIEGARE LE MANIGLIE

Afferrate la maniglia superiore e quella intermedia, quindi abbassate la maniglia per ripiegarle e fissarle saldamente in posizione.



2

FR : REPLIER LA PLATEFORME

Repliez la plateforme en la poussant vers l'arrière.

EN : FOLD THE PLATFORM

Fold the platform by pushing it backward.

DE : PLATTFORM EINKLAPPEN

Klappen Sie die Plattform ein, indem Sie sie nach hinten schieben.

ES : REPLEGAR LA PLATAFORMA

Pliegue la plataforma empujándola hacia atrás.

IT : RIPIEGARE LA PIATTAFORMA

Ripiegate la piattaforma spingendola all'indietro.

